

Domácí telefony typu 711 a 712

Domácí telefon slouží ke komunikaci se vstupním hovorovým tablem. Význam svorek domácího telefonu:

- 0 - společná svorka (mínus pól)**
- 1 - sluchátko**
- 2 - mikrofon**
- 3 - zvonění přes sluchátko**
- 03 - vstup tlačítka**
- 9 - výstup tlačítka**
- 30 - vstup tlačítka 2 (pouze u typu 712)**
- 31 - výstup tlačítka 2 (pouze u typu 712)**



Svorka 03 je propojena se svorkou 0 pomocí propojky V1. Je-li potřeba využít tlačítka jinak, než k otevření el.zámku, rozpojte propojku V1 a ke spínání využijte svorky 03 a 9. Po zapojení všech potřebných svorek můžete nastavit citlivost mikrofonu domácího telefonu pomocí odporového trimru P1.

Použití:

Zazvoní-li telefon, sejměte pohybem vzhůru sluchátko telefonu a můžete hovořit. Pokud se při rozhovoru rozhodnete otevřít elektrický zámek u vstupu do objektu, sepněte tlačítka označené klíčem, na pravé straně telefonu. Po ukončení hovoru zavěste sluchátko.

Instalace:

Domácí telefon je určen k instalaci na stěnu do výšky cca 150 cm. Pro uchycení telefonu na stěnu jsou určeny otvory v základní části přístroje. Přístroj přišroubujte ke stěně na hmoždinky 6 mm.

Plné schéma zapojení telefonu najdete u příslušného napáječe. Instalaci svěřte odborníkovi.

Záruční a pozáruční servis(v pracovní dny 8 - 16 hodin):

MaT ELEKTRA, Milešovská 9, 130 00 Praha 3.

Tel: 222-724-363, Fax: 222-728-703, EP: matelektra@matelektra.cz