

**18L/18L1   918GZ   18N**

GP	5	GL
MU	2	22
12stř.	12stř.	stř.
MP	4	441
-0	0stř. /-0	zem
SU	1	1 z tel. Jde do MK na tablu
G	3	G

Vodiče "1" od telefonů jdou v případě napaječe 918GZ na svorku napaječe "1", v případě napaječe 18L na Svorku "SU" a při použití napaječe 18N jdou na svorku "MK" do Tabla.

U napaječu 918GZ a 18L se propojí v table svorky "GL" a "MK" a vodič z nich pak jde na svorku -0 v napaječi 918GZ a 18L

Na napaječi 918GZ propojit svorky "-0" a "stř.0"