



Modul redukce vodičů RV-2

Modul slouží k přizpůsobení hovorového modulu tabla MIWI do třívodičového systému vstupních tabel (např. TESLA).

Kolíčky u popisů G1, G1 a 441 zapojte do stejnojmenných svorek v table.

Do svorky MK zapojte obvod reproduktoru domácího telefonu (sv.1 MIWI, URMET, 6 TESLA).

Do svorky 2 zapojte mikrofon domácího telefonu (sv.2 DT). Do svorky + zapojte napájení ze zdroje +8 až +12V stab. (sv. +41 TESLA).
Nastavení: trimr P1 - hlasitost tabla, trimr P2 - citlivost mikrofonu tabla.